

ultra linge®

ptom® SOFT D

Assouplissant bactéricide

Assure la désinfection
et l'assouplissement du linge
Évite le développement
microbien dans le linge humide



> Utilisation

Assouplissant désinfectant du linge.

> Mode d'emploi

Soft D s'utilise à raison de 2 à 7 ml/kg de linge sec.

Il doit être utilisé dans le dernier rinçage pour les textiles blanc et couleurs.

> Composition

Agent de surface cationique, chlorure d'alkyldyméthyl benzyl ammonium et parfum.

Conforme au RÈGLEMENT (CE) No 648/2004 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 31 mars 2004 relatif aux détergents.

Ne contient pas d'ALKYL PHENOL ETHOXYLATES, EDTA, NTA et Phosphates.

> Caractéristiques

Permet d'assouplir, de désodoriser et de désinfecter le linge.

Large spectre désinfectant. Formulé avec des ammoniums quaternaires qui lui confèrent des propriétés désinfectantes TP2.

Parfum frais et très agréable. Rend le linge plus doux et plus souple.

Empêche le chargement électrostatique.

pH: 3,5 (+/- 0,5)

pH (solution aqueuse à 0,08%): 6,0 (+/- 0,5)

Densité relative: 1,00 (+/- 0,05)

> Propriétés microbiologiques

Bactéricide : EN 1040 concentration 1 %

Fongicide : EN 1650 concentration 1,0 % - 1,5 %

(Détail des conditions dans le dossier scientifique)

> Précautions d'emploi

Ne pas avaler, tenir hors de portée des enfants.

Porter des gants et lunettes de protection avant manipulation.

En cas de contact avec la peau ou les yeux Rincer à l'eau pendant plusieurs minutes.

Se reporter à la fiche de données de sécurité.

> Logistique

	20 kg	65 kg	200 kg
Cdt	bidon	bidon	bidon
Colis	1 bidon	1 bidon	1 bidon
Colis dim ext (cm)	30 x 23,9 x 38,3 H	37,5 x 34 x 65 H	Ø 58,1 x 94,5 H
Poids brut	21,1 kg	62,7 kg	208,6 kg
Code produit	130356	130357B	130358

Ces informations, données à titre indicatif, sont le reflet de nos meilleures connaissances. Elles ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité. Photos non contractuelles.

GEH

Parc d'Activités des Cortots
12, rue des Cortots - 21121 Fontaine-lès-Dijon
Tél. : 0810 026 826 - geh@geh.fr - www.geh.fr

LINGE